

ランプ交換のしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

＜ランプの取外しかた＞

- (1) グローブを支えながら袋ナット(4個)をゆるめてグローブを外してください。
- (2) ランプを反時計方向に回して外してください。

＜ランプの取付けかた＞

- (1) ランプをソケットにねじ込んでください。
- (2) グローブを本体に合わせて袋ナット(4個)で、確実に固定してください。

△注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因
- グローブを真っ直ぐに取付ける。
斜め取付け・不完全な取付けは、落下・感電の原因

お手入れのしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

△警告 器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL3601A	100V	54W/弱点灯時(17W) 消灯時(0.8W)	54Wミニクリプトンランプ	E17

△安全に関するご注意

～～照明器具の寿命について～～

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 常社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフターサービスについて

■修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ

東日本フロンセンター TEL(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3
西日本フロンセンター TEL(06)6454-3901 大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120)56-8634

■その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ

お客さま相談センター(フリーコール)
☎(0120)139-365
東京都世田谷区池尻 3-10-3

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>
☎(0467)41-2729 FAX (0467)46-2786

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。


保管用

お客さまへ

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。



mitsubishi

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL3601A

(人感センサー付)

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意の表示で区分して、説明しています。



警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因
- 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る 火災・感電の原因
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因
- 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因



注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因
- 引火する危険の雰囲気では使わない
可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因
- お客様自身で電気工事はしない
電気工事士の資格が必要です 感電・火災の原因
- 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因

事前にご確認ください

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。(調光器付の壁スイッチは使用になれません。)
- 1つの壁スイッチには、1台でご利用ください。(2台以上取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 表示灯付スイッチと組合せて使用すると、センサが誤動作する場合があります。

この器具の使いかた 用途に合わせて設定を行ってください。

お買い求めの器具は、3つのモードのいずれかを選んで使用することができます。

ON/OFFモード ▶ 4ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなって人が近づいたときのみ100%の明るさでふわっと点灯

調光モード ▶ 5ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯

6時間タイマモード ▶ 6ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯 その状態で6時間点灯後に消灯します→その間人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯

連続点灯8時間切替機能 ▶ 6ページへ

人がいなくても8時間、100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードへ切替ります

ランプ交換のしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

＜ランプの取外しかた＞

- (1) グローブを支えながら袋ナット(4個)をゆるめてグローブを外してください。
- (2) ランプを反時計方向に回して外してください。

＜ランプの取付けかた＞

- (1) ランプをソケットにねじ込んでください。
- (2) グローブを本体に合わせて袋ナット(4個)で、確実に固定してください。

△注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因
- グローブを真っ直ぐに取付ける。
斜め取付け・不完全な取付けは、落下・感電の原因

お手入れのしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

△警告 器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL3601A	100V	54W/弱点灯時(17W) 消灯時(0.8W)	54Wミニクリプトンランプ	E17

△安全に関するご注意

～～照明器具の寿命について～～

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 常社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフターサービスについて

■修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ

東日本フロンセンター TEL(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻 3-10-3
西日本フロンセンター TEL(06)6454-3901 大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120)56-8634

■その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ

お客さま相談センター(フリーコール)
☎(0120)139-365
東京都世田谷区池尻 3-10-3

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>
☎(0467)41-2729 FAX (0467)46-2786

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。


保管用

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。



mitsubishi

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL3601A

(人感センサー付)

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意の表示で区分して、説明しています。



警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因
- 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る 火災・感電の原因
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因
- 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因



注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因
- 引火する危険の雰囲気では使わない
可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因
- お客様自身で電気工事はしない
電気工事士の資格が必要です 感電・火災の原因
- 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因

事前にご確認ください

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。(調光器付の壁スイッチは使用になれません。)
- 1つの壁スイッチには、1台でご利用ください。(2台以上取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 表示灯付スイッチと組合せて使用すると、センサが誤動作する場合があります。

この器具の使いかた 用途に合わせて設定を行ってください。

お買い求めの器具は、3つのモードのいずれかを選んで使用することができます。

ON/OFFモード ▶ 4ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなって人が近づいたときのみ100%の明るさでふわっと点灯

調光モード ▶ 5ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯

6時間タイマモード ▶ 6ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯 その状態で6時間点灯後に消灯します→その間人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯

連続点灯8時間切替機能 ▶ 6ページへ

人がいなくても8時間、100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードへ切替ります

ランプ交換のしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

＜ランプの取外しかた＞

- (1) グローブを支えながら袋ナット(4個)をゆるめてグローブを外してください。
- (2) ランプを反時計方向に回して外してください。

＜ランプの取付けかた＞

- (1) ランプをソケットにねじ込んでください。
- (2) グローブを本体に合わせて袋ナット(4個)で、確実に固定してください。

△注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因
- グローブを真っ直ぐに取付ける。
斜め取付け・不完全な取付けは、落下・感電の原因

お手入れのしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

△警告 器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL3601A	100V	54W/弱点灯時(17W) 消灯時(0.8W)	54Wミニクリプトンランプ	E17

△安全に関するご注意

～～照明器具の寿命について～～

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 常社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフターサービスについて

■修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ

東日本フロンセンター TEL(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3
西日本フロンセンター TEL(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120)56-8634

■その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ

お客さま相談センター(フリーコール)
☎(0120)139-365
東京都世田谷区池尻3-10-3

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>
☎(0467)41-2729 FAX (0467)46-2786

MITSUBISHI


三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL3601A

(人感センサー付)

取扱説明書



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意の表示で区分して、説明しています。



警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因
- 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る 火災・感電の原因
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因
- 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因



注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因
- 引火する危険の雰囲気を使わない
可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因
- お客様自身で電気工事はしない
電気工事士の資格が必要です 感電・火災の原因
- 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因

事前にご確認ください

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。(調光器付の壁スイッチは使用になれません。)
- 1つの壁スイッチには、1台でご利用ください。(2台以上取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 表示灯付スイッチと組合せて使用すると、センサが誤動作する場合があります。

この器具の使いかた 用途に合わせて設定を行ってください。

お買い求めの器具は、3つのモードのいずれかを選んで使用することができます。

ON/OFFモード ▶ 4ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなって人が近づいたときのみ100%の明るさでふわっと点灯

調光モード ▶ 5ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯

6時間タイマモード ▶ 6ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯 その状態で6時間点灯後に消灯します→その間人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯

連続点灯8時間切替機能 ▶ 6ページへ

人がいなくても8時間、100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードへ切替ります

ランプ交換のしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

＜ランプの取外しかた＞

- (1) グローブを支えながら袋ナット(4個)をゆるめてグローブを外してください。
- (2) ランプを反時計方向に回して外してください。

＜ランプの取付けかた＞

- (1) ランプをソケットにねじ込んでください。
- (2) グローブを本体に合わせて袋ナット(4個)で、確実に固定してください。

△注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因
- グローブを真っ直ぐに取付ける。
斜め取付け・不完全な取付けは、落下・感電の原因

お手入れのしかた **△注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

△警告 器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様

形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL3601A	100V	54W/弱点灯時(17W) 消灯時(0.8W)	54Wミニクリプトンランプ	E17

△安全に関するご注意

～～照明器具の寿命について～～

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検、交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。ランプなどの消耗品は、対象外です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 常社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品

アフターサービスについて

■修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ

東日本フロンセンター TEL(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3
西日本フロンセンター TEL(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120)56-8634

■その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ

お客さま相談センター(フリーコール)
☎(0120)139-365
東京都世田谷区池尻3-10-3

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>
☎(0467)41-2729 FAX (0467)46-2786

MITSUBISHI


三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL3601A

(人感センサー付)

取扱説明書



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意の表示で区分して、説明しています。



警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因
- 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る 火災・感電の原因
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因
- 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因



注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因
- 引火する危険の雰囲気を使わない
可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因
- お客様自身で電気工事はしない
電気工事士の資格が必要です 感電・火災の原因
- 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因

事前にご確認ください

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。(調光器付の壁スイッチは使用になれません。)
- 1つの壁スイッチには、1台でご利用ください。(2台以上取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 表示灯付スイッチと組合せて使用すると、センサが誤動作する場合があります。

この器具の使いかた 用途に合わせて設定を行ってください。

お買い求めの器具は、3つのモードのいずれかを選んで使用することができます。

ON/OFFモード ▶ 4ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなって人が近づいたときのみ100%の明るさでふわっと点灯

調光モード ▶ 5ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくとき100%の明るさでふわっと点灯

6時間タイマモード ▶ 6ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯 その状態で6時間点灯後に消灯します→その間人が近づくとき100%の明るさでふわっと点灯

連続点灯8時間切替機能 ▶ 6ページへ

人がいなくても8時間、100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードへ切替ります